

Návod k použití – ŽIDLE

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod k použití uschovejte pro další potřebu a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračka ani není určen na hraní! Výrobek nestavte do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s nábytkem nehrály!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrnutí.
- Nikdy nesedejte ani nelehejte pouze na kraj výrobku ani se na něm nehoupejte! Hrozí nebezpečí poranění!
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k nábytku.
- Nepřekračujte nosnost výrobku. Za poškození výrobku a zranění osob v důsledku překročení hmotnosti neručíme.

VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Nábytek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva.
- Pokud nábytek nepoužíváte nebo v případě nepřízné počasí vždy sestavu zajistěte proti namočení, poškození, pohybu nebo převrnutí.
- Vždy zakryjte nábytek ochrannou plachtou, pokud ho nepoužíváte.
- Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezónu je vhodné nábytek uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné židle osušit nebo nechat důkladně oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu.
- V případě, že zabalíte nábytek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!
- Nábytek skladujte a používejte pouze v teplotách v rozmezí 15 °C a 40 °C (přímá teplota pod sluncem). Hrozí riziko poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.