

GYMNASTICKÁ HRAZDA PŘEKRYVNÁ GYMNASTICKÁ HRAZDA FITHOME

Důležité poznámky/Dôležité poznámky:

- 1) Podložka a pruty nejsou určeny pro komerční použití./Podložka a prúty nie sú určené na komerčné použitie.
- 2) Podložka a tyče jsou určeny pouze pro použití v domácnosti./Podložka a tyče sú určené iba na použitie v domácnosti.
- 3) Nosnost závěsu a zábradlí je 90 kg/Nosnosť závesu a zábradlia je 90 kg

Obsah sady:

- 2x strana návaru/bočnice
- 3x tyče
- montážní sada/montážna sada



POKYNY K INSTALACI/POKYNY NA INŠTALÁCIU

1. Rozbalte všechny komponenty/Rozbaľte všetky komponenty.



2. Položte jednu boční část, umístěte tyče do otvorů./Položte jednu bočnú časť, umiestnite tyče do otvorov.



3. Umístěte druhou boční část na tyče tak, aby tyče byly umístěny v otvorech, poté vložte šrouby do otvorů a pevně je utáhněte imbusovým klíčem./Umiestnite druhú bočnú časť na tyče tak, aby tyče boli umiestnené v otvoroch, potom vložte skrutky do otvorov a pevne ich utiahnite imbusovým kľúčom.



4. Otočte víčko a opakujte krok 3 (šroubování)/Otočte viečko a opakujte krok 3 (skrutkovanie)

