



VA | NA VÍNO 6,8L URN



POKYNY

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili vynikající volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, naše produkty procházejí pravidelnými kontrolami a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ INFORMACE. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud budete výrobek předávat někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod.

OBSAH

| | |
|--|---|
| SYMBOLY..... | 2 |
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 3 |
| OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ | 3 |
| OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | 3 |
| ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST | 4 |
| URČENÉ POUŽITÍ..... | 4 |
| POKYNY K VYBALENÍ..... | 4 |
| UVEDENÍ DO PROVOZU..... | 4 |
| PROVOZ..... | 4 |
| OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ..... | 5 |
| POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI..... | 5 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE..... | 5 |
| LIKVIDACE..... | 6 |

SYMBOLY



VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UTRPENÍ!

Uchovávejte malé díly a obalový materiál mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU Nikdy neprovádějte

žádné úpravy produktu! Úpravy zruší platnost záruky a produkt se může stát nebezpečným, nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.



MATERIÁL PŘÍCHÁZEJÍCÍ KONTAKTU S POTRAVINAMI Všechny

části, které přicházejí do styku s potravinami, jsou čisté, bezpečné a spolehlivé v souladu s příslušnými předpisy o hygieně potravin.



NEBEZPEČÍ!

Tento výrobek není hračka a neměl by být podáván dětem.



VAROVÁNÍ: HORKÉ POVRCHY!

Nebezpečí horkého povrchu, nebezpečí popálení!



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

Příslušná vysvětlení a dokumenty jsou uloženy u výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ • Výrobek vyžaduje napájení 220–240 V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte prosím

Před použitím se ujistěte, že je k dispozici vhodný zdroj napájení.

- Před demontáží/opětovnou montáží nebo seřizováním produktu se ujistěte, že jsou zkontrolovány následující body:
k přerušení napájení.
- Abyste předešli nebezpečí, kontaktujte v případě poškození zařízení naše [kontaktní informace].
Kontaktujte zákaznický servis nebo zašlete zařízení jednomu z našich autorizovaných prodejců k výměně.
Kontaktujte naše servisní středisko a nepokoušejte se o výměnu bez našeho souhlasu.
- Všechny části, které přicházejí do styku s potravinami, splňují příslušné předpisy.
Ohledně hygieny potravin.
- Nikdy nezapínáte spotřebič, pokud v bojleru není kapalina.
- Umístěte zařízení na suchý, rovný povrch a alespoň 20 cm od
Držte se dál od zdí.
- Nepoužívejte v bezprostřední blízkosti sporáku, horké trouby nebo jiných zdrojů tepla.
- **POZOR, NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!** Dotýkejte se zařízení pouze za rukojeti nebo ovládací knoflík. Vzhledem ke své konstrukci má zařízení jen malou izolaci a během používání se zvenku zahřívá.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ • **VAROVÁNÍ!** Přečtěte si

všechny bezpečnostní informace a pokyny. Nedodržení bezpečnostních informací a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

- Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda. Nikdy neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin. Nikdy jej nevystavujte dešti.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jakákoli jiná část
Zařízení je vadné nebo poškozené.
- Nepoužívejte zařízení, pokud upadlo. • Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje viditelné známky poškození. • Neodpojujte napájecí zástrčku vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.
- Zástrčky by se nikdy neměly zapojovat ani odpojovat mokřýma rukama.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní neobdržely pokyny k používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s zařízením nehrájí.

- Nepoužívejte elektrické spotřebiče v potenciálně výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické spotřebiče produkují jiskry, které mohou zapálit prach nebo výfukové plyny.

- Nepoužívejte spotřebič společně se samostatným časovačem, dálkovým ovládním ani jinými zařízeními, která spotřebič automaticky zapínají. • Během provozu elektrického spotřebiče udržujte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti.

Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST • Zástrčky elektrických

spotřebičů musí být kompatibilní se zásuvkou. Nikdy nevyměňujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry s uzemněnými elektrickými spotřebiči.

Originální zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Používejte kabel pouze k určenému účelu. Nikdy kabel nepoužívejte k přenášení, tažení ani odpojování elektrického spotřebiče ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zkroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud používáte elektrický spotřebič venku, používejte spotřebič určený k venkovnímu použití. vhodný prodlužovací kabel.

- Pokud je provozování elektrického spotřebiče ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte proudový chránič pro osobní ochranu.

- Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče, jejichž spínač je vadný.

Zamýšlené použití

Konvice na svařené víno je určena k ohřevu tekutin, zejména svařeného vína nebo podobných nápojů. nebo k udržení teploty jídla. Spotřebič není vhodný pro polévky, dušená jídla ani podobné pokrmy. Nikdy jej neplňte hořlavými nebo výbušnými kapalinami. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava výrobku může ohrozit bezpečnost, vytvořit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití a ne pro komerční účely.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Reklamacce uplatněné po uplynutí této lhůty nemohou být uznány.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním použitím spotřebič omyjte horkou vodou a konvici, víko a kryt očistěte hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

OPERACE

- Konvici postavte na rovný a hladký povrch.
- Sejměte víko a naplňte konvici.

POZOR! Nikdy nenaplňujte nad značku „MAX“. • Nasadte víko a otočením jej zajistěte.

- Zapojte napájecí kabel.
- Stiskněte vypínač do polohy „I“ pro zapnutí výrobniku svařeného vína. • Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulátoru teploty. Rozsvítí se kontrolka ohřevu.
Zapne se a zařízení zahájí proces ohřevu.
- Po přibližně 35 minutách (v závislosti na množství přidané kapaliny) kapalina dosáhne teploty 97 °C a automaticky termostat bude udržovat nastavenou teplotu.
- Držte sklenici pod kohoutkem a nechte nápoj opatrně okapat.
- Pokud je zbývající hladina tekutiny přibližně tři šálky, měli byste spotřebič vypnout.
a odpojte od napájení nebo doplňte kapalinu. POZOR! Zbývající kapalina je horká, nebezpečí popálení!

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

POZNÁMKA: Pokud se konvice na svařené víno přehřeje, protože se ohřívá příliš málo nebo žádný obsah, vestavěná ochrana proti přehřátí v podstavci spotřebič automaticky vypne. Postupujte následovně:

- Stiskněte vypínač do polohy „O“ a odpojte napájecí kabel.
- Nechte zařízení vychladnout.
- Stiskněte resetovací tlačítko na spodní straně konvice na svařené víno.
- Nyní můžete znovu zapojit napájecí kabel a zařízení je opět připraveno k použití.

POZNÁMKA: Během přepravy se může aktivovat ochrana proti přehřátí. Pokud k tomu dojde, stiskněte resetovací tlačítko.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Odpojte spotřebič ze zásuvky a vylijte veškerou zbývající tekutinu. Před čištěním a údržbou nechte spotřebič zcela vychladnout. Spotřebič je nutné po každém použití důkladně vyčistit. Ohříváč, víko a kryt očistěte měkkým hadříkem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Zejména je nutné pravidelně odstraňovat veškeré usazeniny uprostřed kotle.
V případě potřeby proveďte odvápnění pomocí běžně dostupného odvápňovače.
- Výtok vody opatrně očistěte jemným kartáčem.

Zkontrolujte všechny díly, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte výrobek používat. Nechte díly vyměnit pouze za originální náhradní díly kvalifikovaným technikem v souladu se specifikacemi výrobce. Nedostatečná péče a údržba může poškodit zařízení a vytvořit nebezpečné situace. Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti výrobku a prodlužuje jeho životnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Číslo položky | 100991 | 101225 | 107668 |
| Číslo modelu | DBGWK1 | DBGWK2 | GHGWK3 |
| Jmenovité napětí | 220 – 240 V ~ 50 Hz 220 – 240 V ~ 50 Hz 220 – 240 V ~ 50 Hz | | |
| spotřeba energie | 950 W | 1650 W | 950 W |
| nastavitelná teplota objem 6,8 l | | 20 l | 8,8 l |
| 30 – 110 °C, rozměry 30 x 34 x 41 cm | | cca 30 – 110 °C | cca 30 – 110 °C |
| | | 37 x 35 x 53 cm | 30 x 34 x 45 cm |

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu zajistíte, aby byly cenné suroviny řádně zlikvidovány, aby mohly být recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, vaše místní společnost zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační středisko vám rády pomohou.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Nikdy nevyhazujte elektronická zařízení do domovního odpadu!

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách vedle něj označuje, že toto zařízení podléhá směrnici 2012/19/EU.

Tato směrnice stanoví, že na konci jeho životnosti nesmíte toto zařízení likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musíte jej odevzdat na speciálně určených sběrných místech, v recyklačních centrech nebo zařízeních pro likvidaci odpadu.

Tato likvidační služba je pro vás zdarma. Chraňte prosím životní prostředí a řádně zlikvidujte svůj odpad. Před vrácením starého zařízení vyjměte všechny baterie nebo akumulátory, které nejsou v něm přiloženy, a také všechny lampy, které lze vyjmout bez poškození, a zlikvidujte je v odděleném sběrném prostoru.

Pro německý trh platí:

Při koupi nového spotřebiče máte právo vrátit příslušný starý spotřebič prodejci. Prodejci elektrotechnických a elektronických zařízení s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních, jakož i prodejci potravin s prodejní plochou alespoň 800 metrů čtverečních, kteří pravidelně prodávají elektrotechnická a elektronická zařízení, jsou rovněž povinni bezplatně přijmout staré spotřebiče, a to i bez zakoupení nového spotřebiče, pokud staré spotřebiče v žádném rozměru nepřesahují 25 cm.

Staré přístroje můžete také vrátit společnosti Deuba. Pro více informací o možnostech vrácení kontaktujte náš zákaznický servis.

Pro další informace o likvidaci použitého výrobku se obraťte na místní úřad nebo městský úřad.

SERVISNÍ PORTÁL

V případě jakéhokoli typu servisu, stížností a technické podpory se můžete s důvěrou obrátit na náš vyškolený personál.