



**Rychlovarná konvice
WK-1706 GES**



Návod k obsluze

Přečtěte si prosím pečlivě tento provozní návod a uschovejte ho pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pokud předáváte zařízení třetí osobě, musíte jí předat také tento návod k obsluze.
- Dříve než budete přístroj používat, zkontrolujte, zda odpovídá síťové napětí napětí uvedenému na přístroji.
- Chybně prováděná obsluha a neodborné zacházení mohou vést k poruchám zařízení a k poranění uživatele.
- Zařízení se smí používat pouze k danému účelu. V případě používání, které není v souladu s určeným účelem nebo při chybné manipulaci není možné převzít záruku za příp. vzniklé škody.
- Během používání nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Zabraňte dětem a osobám odkázaným na cizí pomoc v přístupu k přístroji.
- Pravidelně kontrolujte všechna připojovací vedení a celé zařízení z hlediska poškození. Při poškození připojovacího vedení nebo zařízení není možné zařízení z důvodu bezpečnosti dále používat. Za účelem oprav se obraťte na odborníka (*).
- Nikdy se nepokoušejte sami přístroj opravovat. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud máte mokré ruce, na vlhké podlaze nebo pokud je zařízení vlhké.

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud jsou síťový kabel nebo konektor poškozené nebo pokud zařízení spadlo na zem nebo bylo poškozeno jiným způsobem, zařízení nepoužívejte. V podobných případech předejte zařízení ke kontrole a příp. opravě do odborného servisu.
- Nikdy netahejte za napájecí vedení za účelem pohybu přístrojem. Umístěte přístroj na stůl nebo rovnou plochu, aby nemohlo dojít k jeho převrácení. Dbejte na to, aby nezůstal napájecí kabel někde viset, což by mohlo způsobit pád přístroje. Nenavíjejte napájecí vedení na přístroj a ani je nelámejte.
- Tento přístroj smějí používat děti od věku 8 let, dále pak osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí pouze tehdy, pokud byly předem zaškoleny z hlediska bezpečné obsluhy zařízení, a pokud lze předpokládat, že porozuměly rizikům, se kterými je používání přístroje spojeno.
- Zajistěte, aby si se zařízením nehrály děti.
- Čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti do věku 8 let bez dozoru.
- Toto zařízení a elektrický kabel se nesmějí dostat do rukou dětí mladších 8 let.
- Horkých částí přístroje se nedotýkejte. Zařízení berte pouze na určených plochách a případně použijte ochranné rukavice nebo chňapky.

- Pokud se použije prodlužovací kabel, tak musí mít odpovídající výkon.
- Nenechávejte nikdy viset síťový kabel přes hrany stolu či jiné hrany a dbejte na to, aby se nikdy nedostal do kontaktu s horkými předměty resp. povrchy. Je zde nebezpečí požáru.
- Zařízení nikdy neumísťte do blízkosti plynových či elektrických hořáků nebo horkých kamen.
- Při čištění a po použití vždy vytáhněte konektor (tahejte za konektor, nikdy ne za kabel). Před montáží dílů z příslušenství nechte zařízení dostatečně vychladnout.
- Používejte pouze příslušenství, které bylo doporučeno dodavatelem. Jiné příslušenství představuje pro uživatele nebezpečí a mohlo by tak dojít k poškození přístroje.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorech a skladujte jej na suchém místě.
- Toto zařízení je určeno k používání v domácnostech a podobných zařízeních, jako jsou například
 - kuchyňky zaměstnanců v obchodech, kancelářích a podobných oblastech;
 - kuchyně v zemědělských usedlostech;
 - v hotelích, motelech a podobných bytových zařízeních;
 - v penzionech.

(*) Odborník: autorizovaná zákaznická služba dodavatele nebo dovozce, která je oprávněná k vykonávání oprav tohoto druhu. Pro případné opravy se prosím obraťte na tuto zákaznickou službu.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Rychlovarnou konvici plňte pouze studenou vodou.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti vody.
- Rychlovarnou konvici používejte pouze s dodávaným stojánkem. Stojan nepoužívejte k jinému účelu.
- Nikdy nepokládejte přístroj do vody ani jiných kapalin, ať už za účelem čištění či jiným účelem. Nikdy neumývejte přístroj v myčce na nádobí.
- Nikdy neplňte do konvice vodu, pokud se nachází ve stojanu. Rychlovarnou konvici vždy nejprve ze stojanu sejměte.
- Před zapnutím zařízení doplňte vždy do konvice vodu.
- Při umísťování konvice na stojan se ujistěte, že je spodní strana konvice suchá.
- Při snímání konvice ze stojanu se ujistěte, že je konvice vypnutá.
- Nikdy nepřekračujte množství na ukazateli stavu vody **2,0L-MAX**.
- Nikdy neplňte vodu nad stanovené množství **2,0L-MAX**, protože v opačném případě může vroucí voda z konvice přetékat. Hrozí nebezpečí popálení.

- V zařízení nikdy neohřívajte jiné kapaliny než je voda.
- Rychlovarnou konvici používejte výhradně k vaření vody.
- **Pozor nebezpečí popálení!** Rychlovarná konvice se během použití silně ohřívá a z nálevky vychází pára. Proto berte konvici pouze za madlo.
- Používejte zařízení pouze s uzavřeným krytem.
 - Během vaření nikdy kryt neotvírejte.

Popis jednotlivých částí



Ausguss - výlevka

Gehäuse – konvice

Deckel – kryt

Entriegelung für Deckel – odblokování krytu

Handgriff – rukojeť

Ein-/Aus-Schalter – spínač ZAP/VYP

Basis – stojan

Před prvním uvedením do provozu

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Abyste konvici vyčistili, tak v ní uvařte nejméně 2 - 3krát po sobě čistou vodu, kterou uvedete do varu a poté ji vylijete.
- Poté je třeba zařízení vyčistit dle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“ .

Upozornění: Do této konvice se vejdou maximálně **2,0** litry vody.

OVLÁDÁNÍ

- Konvici postavte na pevnou a rovnou podložku.
- Konvici sejměte ze stojanu.
- Otevřete kryt tak, že stisknete tlačítko „Odblokování krytu“. Nalijte do konvice vodu. Plněné množství nesmí být mimo značky „MAX“ nebo „MIN“. Množství vody je možné kontrolovat na ukazateli stavu vody.
- **POZOR:** Nikdy neplněte vodu nad stanovené množství **MAX**, protože v opačném případě může vroucí voda z konvice přetékat. Hrozí nebezpečí popálení. Pokud doplníte vody příliš málo, konvice se vypne ještě před tím, než se voda začne vařit.
- Víko opět pevně uzavřete.
- Postavte konvici do stojanu.
- Připojte konektor do sítě.
- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP, rozsvítí se kontrolka a konvice začne s ohřevem vody.

- Po uvaření vody se zařízení automaticky vypne a kontrolka zhasne. Pokud chcete vodu ohřívat znovu, opět stiskněte spínač. Když stisknete tlačítko ZAP/VYP, můžete vaření kdykoliv přerušit.
- Během vaření nikdy kryt neotvírejte.
- Ujistěte se, že tlačítko ZAP/VYP není blokováno, a že je kryt pevně uzavřený, jinak se konvice nebude moci automaticky vypnout.
- Konvici sejměte ze stojanu a uvařenou vodu opatrně nalévejte.
- **Pozor nebezpečí popálení!** Rychlovarná konvice se během použití silně ohřívá a z nálevky vychází pára. Proto berte konvici pouze za rukojeť.
- Po použití vytáhněte konektor ze zásuvky.
- **Ochrana proti chodu na sucho:** Toto zařízení je chráněno bezpečnostním systémem. Ten konvici vypne vždy v případě, pokud se omylem zapne bez vody nebo s nedostatečným množstvím vody. V tomto případě nechte konvici na dobu 15 minut vychladnout a až poté doplňte studenou vodu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dodržujte *bezpečnostní pokyny* .

- Před každým čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Před zahájením čištění nechte konvici dostatečně vychladnout.
- Konvici, stojan a ani síťový kabel nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin. Pokud by se při provozu dostaly do dílů pod napětím zbytky vody, je zde nebezpečí úderu elektrickým proudem a ohrožení života.
- Čistěte plášť měkkým, vlhkým hadříkem a poté ho řádně vysušte.
- Nikdy na čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní nebo leptavé čisticí prostředky.
- Filtr čistěte v pravidelných intervalech. Otevřete kryt a filtr vyjměte. Vyčistěte filtr teplou vodou a odstraňte nečistoty. Po vyčištění vložte filtr opět zpět na místo.
- Zařízení v pravidelných intervalech odvápnujte. Používejte odvápnovací prostředek z odborných prodejen a postupujte dle pokynů.

SKLADOVÁNÍ

- Před odstavením nechte zařízení zcela vychladnout.
- Když zařízení nepoužíváte, můžete síťový kabel svinout pod stojan.
- Zařízení skladujte na suchém místě.

TECHNICKÁ DATA

Rychlovarná konvice	WK-1706 GES
Napájení	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon	1850-2200 W

SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012/19/EU SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU



V rámci EU tento symbol znamená, že se tento produkt nesmí likvidovat s domovním odpadem. Důležité recyklovatelné materiály, které jsou obsažené v použitých produktech, by měly být odborně recyklovány, aby neohrožovaly lidské zdraví a životní prostředí. Likvidujte prosím použité produkty ve vhodném sběrném dvoře nebo zašlete výrobek na místo, kde jste ho zakoupili. Příslušná prodejna poté zajistí odbornou recyklaci zařízení.

hergestellt für / produced for / dovozce / dovozca: KHG
GmbH & Co. KG
Am Rondell 1
D

1
2
5
2
9