

Montážní postup postele DANA,BARI s úložným prostorem

Soupis dílů k montáži:

- a) Čalouněné čelo - 1x
- b) Čalouněný korpus s úložným prostorem levý - 1x
(při pohledu stojící osoby před smontovanou postelí)
- c) Čalouněný korpus s úložným prostorem pravý - 1x
(při pohledu stojící osoby před smontovanou postelí)
- d) Balíček s kováním (připevněn v pravém korpusu)
- e) Matrace - 2x

Soupis kování v balíčku:

- a) Spojovací šroub - 2 ks
- b) Podložka plochá D = 8 mm - 4 ks
- c) Šroub s půlkulatou hlavou M6 x 55 mm křížový - 4 ks
- d) Podložka plochá D = 6 mm - 4 ks

Upozornění !!!!!

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek značné hmotnosti, manipulujte s tímto až poté, kdy zabezpečíte v prostoru montáže tohoto výrobku takové podmínky, aby nedošlo k újmě na zdraví ani majetku osob a při vlastní montáži postupujte s co největší opatrností.

Montáž musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k samovolnému uvolnění nebo pádu jednotlivých spojovaných dílů tzn., mimo jiné, že všechny spoje musí být pevně dotaženy a při užívání výrobku musí být pevnost těchto spojů pravidelně kontrolována, včetně spojení jednotlivých pohyblivých prvků (např. výklopných matrací, roštů aj).

V případě vlastní montáže doporučujeme radu odborníka na tuto problematiku nebo dle Vašeho uvážení je i možné objednat montáž u dodavatele. K montáži výrobku je nutná přítomnost alespoň dvou až tří osob s odpovídající fyzickou dispozicí. S výrobkem ve smontovaném stavu nikdy nemanipulujte, hrozí poškození jeho konstrukce a případně předmětů v jeho blízkosti. Pro přemísťování výrobku jej znovu demontujte na jednotlivé díly. Do úložných prostorů ukládejte pouze lůžkoviny vždy do hmotnosti maximálně 5 - 7 kg a při jejich ukládání je pravidelně rozložte po celé ploše. Maximální výška ukládaných lůžkovin nesmí přesáhnout hloubku úložného prostoru. Na lůžkoviny při ukládání netlačte, hrozí poškození dna.

Vlastní postup montáže:

1. Vybalte z obalů všechny díly a uvolněte pohyblivé díly ze zajištění .
2. Postavte čalouněné čelo na místo určení.
3. Korpusy pravý a levý spojte pomocí 2 ks spojovacích šroubů a 4 ks podložek D = 8 mm přes předvrtané otvory ve vnitřních dlouhých bocích (1x vpředu a 1x vzadu)
4. Nyní spojte oba propojené korpusy s čelem pomocí 4 ks šroubů M6 x 55 mm a podložek D = 6 mm s čelem postele a to dvakrát vlevo a dvakrát vpravo. Šrouby nejdříve pouze do všech otvorů předšroubujte, aby bylo možné s čalouněným čelem pohybovat pro snadnější přichycení a až poté dotáhněte.
5. Pokud jsou součástí postele matrace, vložte do každého korpusu po jednom kusu.

Tímto je montáž výrobku dokončena.

Montážny postup postele DANA, BARI s úložným priestorom

Súpis dielov na montáž:

- a) Čalúnené čelo - 1x
- b) Čalúnený korpus s úložným priestorom ľavý - 1x
(pri pohľade stojacej osoby pred zmontovanou postelou)
- c) Čalúnený korpus s úložným priestorom pravý - 1x
(pri pohľade stojacej osoby pred zmontovanou postelou)
- d) Balíček kovania - 1x (pripevnený v pravom korpuse)
- e) Matrac - 2x

Súpis kovania v balíčku:

- a) Spojovacia skrutka - 2 ks
- b) Podložka plochá D = 8 mm - 4ks
- c) Skrutka s pologuľatou hlavou M6 x 55 mm križová - 4 ks
- d) Podložka plochá D = 6 mm - 4 ks

Upozornenie !!!!!

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výrobok značnej hmotnosti, manipulujte s týmto až potom, keď zabezpečíte v priestore montáže tohto výrobku také podmienky, aby nedošlo k ujme na zdraví ani majetku osôb a pri vlastnej montáži postupujte s čo najväčšou opatrnosťou. Montáž musí byť vykonaná tak, aby nedošlo k samovoľnému uvoľneniu

alebo pádu jednotlivých spájaných dielov tzn., okrem iného, že všetky spoje musia byť pevne dotiahnuté a pri používaní výrobku musí byť pevnosť týchto spojov pravidelne kontrolovaná, vrátane spojenia jednotlivých pohyblivých prvkov (napr výklopných matracov, roštov ai).

V prípade vlastnej montáže odporúčame radu odborníka na túto problematiku alebo podľa Vášho uváženia je aj možné objednať montáž u dodávateľa. K montáži výrobku je nutná prítomnosť aspoň dvoch až troch osôb so zodpovedajúcou fyzickou dispozíciou. S výrobkom v zmontovanom stave nikdy nemanipulujte, hrozí poškodenie jeho konštrukcie a prípadne predmetov v jeho blízkosti. Pre premisťovanie výrobku ho znovu demontujte na jednotlivé diely. Do úložných priestorov ukladajte iba lôžkoviny vždy do hmotnosti maximálne 5 - 7 kg a pri ich ukladaní je pravidelne rozložte po celej ploche. Maximálna výška ukladaných lôžkovin nesmie presiahnuť hĺbku úložného priestoru. Na lôžkoviny pri ukladaní netlačte, hrozí poškodenie dna.

Vlastný postup montáže:

1. Vybalte z obalov všetky diely a uvoľnite pohyblivé diely zo zajistenia.
2. Postavte čalúnené čelo na miesto určenia.
3. Korpusy pravý a ľavý spojte pomocou 2 ks spojovacích skrutiek a 4 ks podložek D = 8 mm cez predvrtané otvory vo vnútorných dlhých bokoch (1x vpredu a 1x vzadu)
4. Teraz spojte oba prepojené korpusy s čelom pomocou 4 ks skrutiek M6 x 55 mm a podložiek D = 6 mm s čelom postele a to 2x vľavo a 2x vpravo. Skrutky najskôr iba do všetkých otvorov preskrutkujte, aby bolo možné s čalúneným čelom pohybovať pre jednoduchšie prichytenie až potom dotiahnite.
5. Ak sú súčasťou postele matrace, vložte do každého po 1 kuse.

Týmto je montáž výrobku dokončená.