

MONTÁŽNÍ POSTUP POSTELE S NOŽIČKAMI 13 cm

(Uschovejte pro případnou demontáž a montáž v pozdějším období)

Platí pro rozměry š. 140/160/180/200.

Soupis dílů k montáži:

- a) Čalouněné zadní čelo – 1x
- b) Čalouněný box s úložným prostorem – levý – 1x
- c) Čalouněný box s úložným prostorem – pravý – 1x
- d) Balíček s kováním – 1x

Soupis kování v balíčku:

- 01. Noha ozdobná výška 13 cm – 2x
- 02. Noha podpěrná rektifikační – 2x
- 03. Podpěrný váleček – 4x (plast)
- 04. Šroub M6 x 40 mm s okrasnou hlavou křížový – 4x
- 05. Šroub M6 x 60 mm s válcovou hlavou křížový – 4x
- 06. Šroub M6 x 16 mm s okrasnou hlavou křížový – 4x
- 07. Šroub nábytkový spojovací křížový s drážkou – 2x
- 08. Podložka 6 x 20 mm – 4x
- 09. Podložka 6 x 30 mm – 4x
- 10. Podložka 8 x 25 mm – 4x
- 11. Matice pojistná M6 – 4x
- 12. Vrut 3,5 x 16 mm se zápusťnou hlavou křížový – 2x

Upozornění !!!!!

Výklopné rošty u postelí s úložným prostorem je nutné zdvihat pouze zatížené matrací. Bez zátěže se rošt zvedá příliš prudce a může dojít ke zranění.

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek značné hmotnosti, manipulujte s tímto až poté, kdy zabezpečíte v prostoru montáže tohoto výrobku takové podmínky, aby nedošlo k újmě na zdraví ani majetku osob a při vlastní montáži postupujte s co největší opatrností. Montáž musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k samovolnému uvolnění nebo pádu jednotlivých spojovaných dílů tzn., mimo jiné, že všechny spoje musí být pevně dotaženy a při užívání výrobku musí být pevnost těchto spojů pravidelně kontrolována. V případě vlastní montáže doporučujeme radu odborníka na tuto problematiku nebo dle Vašeho uvážení je i možné objednat montáž u dodavatele. K montáži výrobku je nutná přítomnost alespoň tři (lépe čtyři) osob s odpovídající fyzickou dispozicí. S výrobkem ve smontovaném stavu nikdy nemanipulujte, hrozí poškození jeho konstrukce a případně předmětů v jeho blízkosti. Pro přemisťování výrobku jej znovu demontujte na jednotlivé díky. Pro připevňování kovových šroubů nebo vrutů s křížovou drážkou použijte šroubovák s ukončením křížovým označením PS2 nebo akumulátorový šroubovák s utahovacím momentem. Při použití akumulátorového šroubováku zvolte takový moment, aby při utahování nedošlo k poškození drážek ve šroubech nebo vrutech a proti závitů ve spojovaných místech. (Nejdříve nastavte variantu pomalých otáček a potom vyzkoušejte postupně momenty od nejnižší hodnoty až po hodnotu, která umožňuje plynulé utahování bez toho, aby se utahovací hrot protáčil v drážce šroubu nebo vrutu. Zásadně nepoužívejte pozici určenou pro vrtání !!!!!!!).

Vlastní postup montáže:

I. Předmontáž zadního čalouněného čela:

1. Vybalte zadní čalouněné čelo (balík číslo 1)
2. Na přední plochu ve spodní části přišroubujte do otvorů spodní řady (Z1) plastové podpěrné válečky (03) pomocí šroubu s okrasnou hlavou M6x40 mm (04).
3. Tímto je předmontáž zadního čalouněného čela dokončena a je možné jej postavit na místo určení pro dokončení celkové montáže výrobku s boxy.

Spodní část zadního čela						
Z2°						°Z2
Z2°						°Z2
Z1°		Z1°		°Z1		°Z1

II. Předmontáž čalouněných boxů a montáž se zadním čalouněným čelem

1. Vybalte postupně čalouněný box levý (balík číslo 2). Následně, po předmontáži levého boxu, čalouněný box pravý (balík číslo 3).
2. Postavte zadní čalouněné čelo na zvolené místo určení a jednou osobou přidržujte v kolmé pozici vůči podlaze.
3. Uvolněte lamelový rošt se zajištěním v levém boxu (odstraňte zajišťovací pásky) a pomocí šroubu M6x16 mm s okrasnou hlavou (06), podložek 6x20 mm (08) a pojistných matic M6 (11), připevněte ozdobnou nohu (01) přes kovový rožek v předním levém rohu k boxu a pevně dotáhněte. Podložky a matice budou umístěny ze spodní plochy dna boxu.
4. Dále do levého čalouněného boxu připevněte v místě otvorů pro spojení levého a pravého boxu (Otvory jsou umístěny cca 27 cm od přední a zadní plochy boxu a 8 cm od spodní plochy boxu) podpěrné rektifikační nohy (02) pomocí vrutů 3,5x16 mm se zápusťnou hlavou (12). **Nastavte šroubovou část rektifikační nohy do vzdálenosti 13 od spodní plochy čalouněného boxu.** Tento rozměr musí odpovídat výšce ozdobné nohy v předních rozích čalouněných korpusů). Velký otvor v podpěrné noze se musí krýt s otvorem v dlouhém vnitřním boku popsaném v textu výše.
5. Takto připravený levý čalouněný box položte na dva podpěrné válečky v levé části zadního čalouněného čela a pomocí šroubů M6x60 mm s válcovou hlavou (05) a podložek 6x30 mm (09) připevněte přes otvory Z2 k zadnímu čalouněnému čelu. Šrouby nechte mírně uvolněné, aby bylo možné s boxem posouvat do stran, ale současně nehrozil pád boxu z válečku na zem z čalouněného zadního čela.
6. Doporučujeme asistenci alespoň dvou osob, lépe tří.
7. Obdobně postupujte s montáží pravého čalouněného boxu. Zde se podpěrné rektifikační nohy již nikam nemontují, ale pravý box je položen na dosedací plochy podpěrných noh namontovaných v levém čalouněném boxu.
8. Nyní je možné šrouby pro připevnění boxů k zadnímu čalouněnému čelu pevně dotáhnout.
9. Pomocí nábytkového spojovacího šroubu (07) a podložek 8x25 mm (10) propojte oba čalouněné boxy k sobě. Pro spojení se používají stejné otvory umístěné v místech montáže podpěrných stavitelných noh.
10. Oba rošty sklopte na úložné prostory do vodorovné polohy.
11. Tímto je montáž výrobku dokončena a výrobek je připraven pro vložení matrací, případně topperů.