

MONTÁŽ ČALOUNĚNÝCH STĚNOVÝCH PANELU

1 PŘÍPRAVA POVRCHU



Očistěte stěnu a čalouněné panely od prachu a nečistot.

Před montáží musí být stěna suchá, čistá a odmaštěná.

2 ROZLOŽENÍ VZORU NANEČISTO



Rozložte čalouněné panely na podlahu. Pomůže vám to zachovat plánovaný vzor při montáži na stěnu.

Pozor! V tomto kroku se ujistěte, že směr struktury látky je na všech panelech stejný, pokud chcete dosáhnout jednotného vzhledu.

3 PLÁNOVÁNÍ A MĚŘENÍ



Pomocí vodováhy a tužky vyznačte referenční čáry.

4 MONTÁŽ



Naneste lepidlo v bodech nebo pruzích na zadní stranu panelu (přibližně 6 bodů).

Dodržte vzdálenost přibližně 2–3 cm od okraje, aby lepidlo nevytékalo ven.

Poté přiložte panel na určené místo na stěně a na několik sekund jej pevně přitlačte.



Lepidlo obvykle potřebuje přibližně 24 hodin k dosažení plné pevnosti.



Lepidlo je nutné zakoupit samostatně.