

1743

MONTÁŽNÍ NÁVOD




- nejprve rozřídíte díly a kování dle seznamu

- poté můžete začít s montáží a to přesně dle návodu




krok za krokem - 1, 2 atd.

POZOR !!! V každém případě postupujte dle návodu.

SEZNAM KOVÁNÍ


A (E705028) 4 x		B (E705066) 4 x		C (E710363) 2 x		D (E700200) 4 x	 3,9 x 32
E (E706031) 1 x		F (E706032) 1 x		G (E706034) 1 x		H (E706033) 1 x	
J (E706035) 1 x		K (E706008) 1 x	 133 mm	L (E700020) 10 x	 3,5 x 16	M (E700020) 2 x	 3,5 x 30
N (E800602) 1 x		O (E700000) 2 x	 4,0 x 15	P (E706300) 1 x	 8 x 1,5	R (E707611) 1 x	 758mm
S (E700000) 4 x	 3,0 x 12						

POTŘEBNÉ NÁSTROJE





MONTÁŽ


1



2






3




1727+1733

3






1733

4




4






Nastavení dveří

1. Hloubka - nastavitelná




A – Povolte šroub, nastavte dveře
A – Šroub opět utáhněte.

2. Šířka - nastavitelná



Šroub A povolte, nastavte šroubem B,
nakonec šroub A opět utáhněte.

3. Výška - nastavitelná




Uvolněte upevňovací šrouby C
obou montážních desek.

Nastavte výšku dveří.

Upevňovací šrouby C znovu
utáhněte.

1743

Serviceblatt, Bitte für evtl. Ersatzteilbestellung aufbewahren



Sie haben sich für ein Qualitätsmöbel aus Deutscher Herstellung entschieden. Wir führen sehr umfangreiche Qualitätskontrollen nach ISO-Normen durch. Sollte der Artikel trotzdem Anlass zu einer Reklamation geben, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte zu beachten. So können wir Ihnen schnell und unbürokratisch helfen.

Ergänzen Sie die Artikelnummer durch die Farbnummer vom Etikett. Tragen Sie bitte auch die Kontrollnummer ein.

Artikelnummer 1 7 4 3 _ _ _ _

Kontrollnummer _ _ _ _ _

Zur Ersatzteilbestellung geben Sie bitte unbedingt die 5-stellige Teilenummer an. (Bei Beschlägen die in Klammern stehenden Zahlen)

Geben Sie dieses Blatt an Ihr Möbelhaus weiter, damit wird eine schnellere Bearbeitung Ihrer Bestellung

Servisní list, Prosím uschovejte pro případnou objednávku náhradních dílů.

Rozhodli jste se pro kvalitní nábytek vyrobený v Německu. Provádíme velmi rozsáhlé kontroly jakosti podle norem ISO.

Musíte-li přesto model reklamovat, vezměte prosím na vědomí následující body. Tak Vám můžeme pomoci rychle a bez byrokracie.

Doplňte číslo artiklu číslem barvy z etikety. Zapište prosím také kontrolní číslo.

Artiklové číslo 1 7 4 3 _ _ _ _

Kontrolní číslo _ _ _ _ _










Chcete-li objednat náhradní díly, uveďte prosím čísla dílů. (Pro kování čísla v závorkách)

Předejte tento list Vašemu prodejci nábytku, tím zajistíte rychlejší zpracování vaší objednávky.

Seznam dílů

Číslo dílu	Popis	Kusy	Č.
22.157	Levé dveře	1	1
23.094	Pravé dveře	1	2

Seznam příslušenství

A (E705028) 4 x 	B (E705066) 4 x 	C (E710363) 2 x 	D (E700200) 4 x 3,9 x 32 
E (E706031) 1 x 	F (E706032) 1 x 	G (E706034) 1 x 	H (E706033) 1 x 
J (E706035) 1 x 	K (E706008) 1 x 133 mm 	L (E700020) 10 x 3,5 x 16 	M (E700020) 2 x 3,5 x 30 
N (E800602) 1 x 	O (E700000) 2 x 4,0 x 15 	P (E706300) 1 x 8 x 1,5 	R (E707611) 1 x 758mm 
S (E700000) 4 x 3,0 x 12 