

# DELILAH

## NÁVOD K POUŽITÍ


Stav: 2020\_04\_cz



### POPIS VÝROBKU

Kancelářská židle střední kategorie **DELILAH**, určená pro použití zejména v kancelářském prostředí. Pohodlné a ergonomické sezení zaručují kvalitní molitanové výplně sedáku a výškově stavitelného opěráku. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svislé osy. Židle disponuje několika typy mechanik: kloubovou, synchronní nebo asynchronní mechanikou (dle výběru).

Základní varianta neobsahuje: područky, kryt pístu.



### SESTAVENÍ ŽIDLE\*

- 1) nasazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) nasazení pístu do kříže
- 3) namontování opěráku k sedáku jedním centrálním šroubem (u kloubové mechaniky) nebo třemi imbusovými šrouby (u synchronní a asynchronní mechaniky)
- 4) nasazení sedáku s opěrákem na píst


Návkres židle má ilustrační charakter.

### NASTAVENÍ KLOBOVÉ MECHANIKY\*



- 1) nastavení výšky opěráku: uvolnění aretačního šroubu, zatažení aretačního šroubu
- 2) aretace naklápění opěráku: uvolnění aretačního šroubu, zatažení aretačního šroubu
- 3) nastavení vzdálenosti opěráku od sedáku: uvolnění aretačního šroubu, zatažení aretačního šroubu

### NASTAVENÍ MECHANIKY SYNCHRO\*, \*\*



- 1) nastavení výšky sedáku: nadzvednutí páčky
- 2) + 3) nastavení sklonu opěráku:
  - ➔ nadzvednutí páčky – možnost houpání
  - ➔ zatlačení páčky směrem dolů – zablokování ve zvolené pozici (možnost 5 poloh)
- 4) nastavení odporu opěráku při houpání: otáčením kolečka

### NASTAVENÍ MECHANIKY ASYNCHRO\*



- 1) nastavení výšky sedáku: zmáčknutí páčky
- 2) aretace naklápění opěráku: zmáčknutí páčky
- 3) naklápění sedáku: přitažení páčky

\* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu

\*\*mechanika je vybavena bezpečnostním antišokovým systémem zajišťujícím zabránění samovolného navrácení opěráku při odjštění funkce naklápění

## MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE



- výškově stavitelný opěrák: nastavení výšky opěráku nahoru / dolů mechanismem UP-DOWN v rozsahu 7 cm v synchronní mechaniky a 8 cm v asynchronní mechaniky. Opěrák nelze zajistit v nejvyšší poloze. U kloubové mechaniky se nastavuje výška opěráku pomocí šroubu v rozmezí 5 cm (1)
- stavitelné područky P44 (příplatková výbava): nahoru / dolů - zamáčknutí ovladače - rozsah 7 cm (2)
- nastavení výšky sedu: rozsah 11 cm (3)

Návrh židle má ilustrační charakter.

## OBCENÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

### OBCENÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoliv jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro uvnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2x za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EN 1335-2:2019 čl.4.4), doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

### VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatiženém stavu samovolnému posuvu židle.

### PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žáru.

### OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vlákna dané textilie. K odstranění prашného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoliv pěnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratlě poničil. Při mokřém procesu musí být vždy čišťena celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započítím pěnotvorného procesu je nutné zbavit tkaniny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci savého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoliv povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.