

### Rozměr/rozmer produktu

	Šířka/šířka	Hloubka/Hĺbka	Výška
3	220 cm	92 cm	77 cm
1	70 cm	90 cm	87 cm

### Rozměr balení/Rozmer balenia

3	230 cm x 98 cm x 66 cm / 61 kg
	232 cm x 100 cm x 30 cm / 10 kg
1	76 cm x 96 cm x 77 cm / 58 kg

Tento produkt před odesláním podléhá přísné kontrole kvality. Přesto může dojít k jeho poškození během transportu. V takovém případě není nutné nám zasílat celý produkt zpět, ve většině případů Vám můžeme poskytnout náhradní díly. Sdělte nám přesné číslo náhradního dílu uvedené v návodu, abychom mohli zaslat správný náhradní díl.

Před montáží zkontrolujte produkt a ujistěte se, že nechybí nebo nejsou poškozeny žádné montážní díly. Nejprve očistěte všechny díly vlhkým hadrem. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, montujte je prosím postupně, aby nedošlo k pomíchání dílů. Nikdy produkt netahejte po zemi, vždy ho nadzvedněte a přeneste, abyste zamezili jeho poškození, doporučujeme, aby produkt nesly 2 dospělé osoby. Pro delší převoz doporučujeme ho zabalit do kartonu. Při čištění použijte vlhký bavlněný hadřík a běžný čisticí prostředek. Prosím neperte látku.

Nevystavujte produkt nadměrnému horku, zimě ani vlhkosti. Používejte produkt jen k účelům, ke kterým je určen.


Tento produkt pred odoslaním podlieha prísnej kontrole kvality. Napriek tomu môže dôjsť k jeho poškodeniu počas transportu. V takom prípade nie je nutné nám zasielať celý produkt späť, vo väčšine prípadov Vám môžeme poskytnúť náhradné diely. Pošlite nám presné číslo náhradného dielu uvedené v návode, aby sme mohli zaslať správny náhradný diel.

Pred montážou skontrolujte produkt a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne montážne diely. Najprv očistite všetky diely vlhkou handričkou. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, montujte ich prosím postupne, aby nedošlo k pomiešaniu dielov. Nikdy produkt neťahajte po zemi, vždy ho nadvihnite a preneste, aby ste zamedzili jeho poškodeniu, odporúčame, aby produkt niesli 2 dospelé osoby. Pre dlhší prevoz ho odporúčame zabaliť do kartónu. Pri čistení použite vlhkú bavlnenú handričku a bežný čistiaci prostriedok. Prosím neperte látku.

Nevystavujte produkt nadmernému teplu, zime ani vlhkosti. Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený.

# MONTÁŽ

3




5x40 mm



x8

1





5x40 mm



x4

## KROK 1

**Položte pohovku**




# MONTÁŽ

## KROK 2

Podstavec je připevněn k pohovce šrouby na 8 místech, jak je vidět na obrázku níže.



Použijte elektrický šroubovák pro připevnění nožek.

Podstavec je připevněn k pohovce skrutkami na 8 místech, ako je vidieť na obrázku nižšie. Použite elektrický skrutkovač na připevnenie nožičiek.



Podstavec je připevněn ke křeslu šrouby na 4 místech, jak je vidět na obrázku níže. Použijte elektrický šroubovák pro připevnění nožek.

Podstavec je připevněn ku kreslu skrutkami na 4 místech, ako je vidieť na obrázku nižšie. Použite elektrický skrutkovač na připevnenie nožičiek.



Nepoužívejte obyčejný šroubovák.  
Nepoužívajte obyčajný skrutkovač.