



HAZAN TV sestava/zostava

Montážní/Montážny návod












Doporučujeme sestavovat produkt 2 dospělým osobám.
 Odporúčame zostavovať produkt 2 dospelým osobám.




Seznam dílů/Zoznam dielov

Nástroje nutné k sestavení produktu (není v balení)
 Nástroje potrebné na zostavenie produktu (nie sú v balení)

A10 3,5x18 YHB šroub/ skrutka  47x	A09 4x50 YHB šroub/ skrutka  33x	A12 Pant/pánt  6x	A13 Pant/pánt  6x	A28 Hřebík/Klinček  20x
A08 Ø8 Hmoždinka  3x	A16 Krytka 1. barva/farba 8x 2. barva/farba 22x 	A41 Plastová noha  5x	A07 Závěs/Spojovací uholník  3x	

Náhled/Náhľad



Montážní/Montážny návod

