




ZEPLIN TV sestava/zostava






Tento produkt podléhá před odesláním přísné kontrole kvality. Před montáží zkontrolujte produkt a ujistěte se, že nechybí nebo nejsou poškozeny žádné montážní díly. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, montujte je prosím postupně, aby nedošlo k pomíchání dílů. Nejprve očistěte všechny díly vlhkým hadrem. Pro běžné čištění stačí opět vlhký hadřík. Ačkoli je zboží pečlivě zabaleno, může dojít k jeho poškození během transportu. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat. Používejte produkt jen k účelům, ke kterým je určen. Nevystavujte produkt nadměrnému horku, zimě ani vlhkosti.








Tento produkt podlieha pred odoslaním prísnej kontrole kvality. Pred montážou skontrolujte produkt a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne montážne diely. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, montujte ich prosím postupne, aby nedošlo k pomiešaniu dielov. Najprv očistite všetky diely vlhkou handričkou. Na bežné čistenie stačí opäť vlhká handrička. Hoci je tovar starostlivo zabalený, môže dôjsť k jeho poškodeniu počas transportu. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený. Nevystavujte produkt nadmernému teplu, zime ani vlhkosti.














Upozornění/Upozornenie !!

Minifix je spojovací materiál tohoto výrobku. Než začnete pracovat, prohlédněte si pozorně nákresy níže.


Minifix je spojovací materiál tohto výrobku. Než začnete pracovať, pozrite si pozorne nákresy nižšie.





Seznam dílů/Zoznam dielov


A02 Minifix k18  16x	A03 Minifix M10  16x	A04 Ø8  16x	A17 5x70  4x	A13 50 mm  8x
C01 d1  2x	C04  2x	A09 3,5x16  17x	A06 18 mm  24x	A16 Ø8  4x
			A55  6x	

Náhled/Náhl'ad







3







4










5

5




6




A – k připevnění pantu na dveře A - na pripevnenie pántu na dvere
B – k posunutí dvířek B - k posunutiu dvierok

Šípky ukazují směr posunutí dvířek
Šípky ukazujú smer posunutia dvierok


7



8









9






x2

10



11



1715-12057102