



EKOL TV sestava/zostava

Montážní/Montážny návod






Tento produkt před odesláním podléhá přísné kontrole kvality. Před montáží zkontrolujte produkt a ujistěte se, že nechybí nebo nejsou poškozeny žádné montážní díly. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, montujte je prosím postupně, aby nedošlo k pomíchání dílů. Postupujte přesně podle návodu a dbejte na spojování dílů podle čísel uvedených v návodu. Nejprve očistěte všechny díly vlhkým hadrem. Pro běžné čištění stačí opět vlhký hadřík. Ačkoli je zboží pečlivě zabaleno, může dojít k jeho poškození během transportu. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat. Používejte produkt jen k účelům, ke kterým je určen. Nevystavujte produkt nadměrnému horku, zimě ani vlhkosti.




Tento produkt pred odoslaním podlieha prísnej kontrole kvality. Pred montážou skontrolujte produkt a uistite sa, že nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne montážne diely. Pokiaľ ste zakúpili viac ako jeden produkt, montujte ich prosím postupne, aby nedošlo k pomiešaniu dielov. Postupujte presne podľa návodu a dbajte na spájanie dielov podľa čísel uvedených v návode. Najprv očistite všetky diely vlhkou handričkou. Na bežné čistenie stačí opäť vlhká handrička. Hoci je tovar starostlivo zabalený, môže dôjsť k jeho poškodeniu počas transportu. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať. Používajte produkt len na účely, na ktoré je určený. Nevystavujte produkt nadmernej horúčave, zime ani vlhkosti.


Než za nete montovat/montova



Get required installation tools prepared.




Do not install the product on rough surfaces.



Get help from someone else!




Part1	1x
Part2	2x
Part3	1x
Part4	3x
Part5	2x
Part6	1x
Part7	2x
Part8	2x
Part9	2x
Part10	2x
TOTAL	18x




C02 düzmenteşe 4x	C04 4x	A13 4x50 42x	A06 12 mm 42x
A16 Ø8 4x	A40 çivi 17x	A09 3,5x18 20x	A15 -L- 4x


1




2



3




4




06





5







6




07







A= menteşe bağlama vidası / to connect the hinge to the door
B= kapak ayar vidası / to arrange the door





oklar kapağın ayarlama yönünü gösterir.
arrows to show the directions for arrangement of doors.





9







10



10





Enjoy your Decorotika product!

