

# HOUPAČKA/HOJDAČKA

Důležité poznámky/Dôležité poznámky::

- 1) Houpačka není určena pro komerční použití./Hojdačka nie je určená na komerčné použitie.
- 2) Houpačka je určena pouze pro domácí použití./Hojdačka je určená iba na domáce použitie.
- 3) Nosnost houpačky je 60 kg./Nosnosť hojdačky je 60 kg.

Obsah sady: -

- 1x lano
- 1x deska/doska



## POKYNY K INSTALACI/POKYNY NA INŠTALÁCIU

1. Nainstalujte jednu stranu překrytí tak, aby bylo možné lano namontovat./Nainštalujte jednu stranu prekrytia tak, aby bolo možné lano namontovať



2. Nainstalujte druhou stranu./Nainštalujte druhú stranu.



3. Přivažte hrbolek, nastavte jej na výšku./Priviažte hrbolček, nastavte ho na výšku.



4. Zavěste překrytí na žebřík./Zaveste prekrytie na rebrík.

