















3/3






Gusto P



MONTÁŽNÍ/
MONTÁŽNY
NÁVOD



Neumiestňovať nábytok ke zdroji tepla
Neumiestňovať nábytok k zdroju tepla



Nedávat ruce mezi područku a mechanismus
Nedávať ruky medzi područku a mechanismus