



# Jídelní stůl / Jedálenský stôl JAA 2

## MONTÁŽNÍ/MONTÁŽNY NÁVOD



PRO MONTÁŽ JE POTŘEBNA/MONTÁŽ JE POTREBNÉ:



2 OSOBY



ŠROUBOVÁK  
SKRUTKOVÁČ



KLADIVO



VRTAČKA  
VRTAČKA



Vážený zákazníku,







Vámi zakoupený produkt prošel před dodáním důkladnou kontrolou kvality. Přesto může během přepravy dojít k poškození. V takovém případě nemusíte vracet kompletní výrobek, můžeme Vám zaslat jakýkoliv náhradní díl. Poznamenejte si číslo dílu použité v montážním návodu, aby bylo možné dodat správný díl. Než začnete s montáží, zkontrolujte všechny díly z hlediska poškození a kompletnosti. Pro důkladnou práci můžete díly otřít suchým hadíkem. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, ujistěte se, že sestavujete produkty jeden po druhém, aby nedošlo k záměně. Jednotlivé díly vždy přepravujte minimálně ve 2 osobách, a to jen nadzvednutím, ne posouváním, předejte tak poškození. Pro delší přepravu doporučujeme přepravu v kartonové krabici. K čištění výrobku postačí vlhký bavlněný hadíček a běžné čističe pro domácnost. Chraňte svůj výrobek před zvýšeným teplem, zvýšeným chladem a vlhkostí. Používejte výrobek pouze k určenému účelu.

Vážený zákazník,

Vami zakúpený produkt prešiel pred dodaním dôkladnou kontrolou kvality. Napriek tomu môže počas prepravy dôjsť k poškodeniu. V takom prípade nemusíte vracat kompletný výrobok, môžeme Vám zaslať akýkoľvek náhradný diel. Poznačte si číslo dielu použité v montážnom návode, aby bolo možné dodať správny diel. Než začnete s montážou, skontrolujte všetky diely z hľadiska poškodenia a kompletnosti. Na dôkladnú prácu môžete diely utrieť suchou handričkou. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, uistite sa, že zostavujete produkty jeden po druhom, aby nedošlo k zámene. Jednotlivé diely vždy prepravujte minimálne v 2 osobách, a to len nadvihnutím, nie posúvaním, predídete tak poškodeniu. Na dlhšiu prepravu odporúčame prepravu v kartónovej krabici. Na čistenie výrobku postačí vlhká bavlnená handrička a bežné čistiace prostriedky pre domácnosť. Chráňte svoj výrobok pred zvýšeným teplom, zvýšeným chladom a vlhkosťou. Používajte výrobok iba na určený účel.


KOD/KÓD	ROZM RY/ROZMERY	KS
1	1200 x 499 x 18	1
2	444 x 100 x 18	1
3	500 x 100 x 18	1
4	1126 x 100 x 18	1
5	1126 x 100 x 18	1
6	732 x 99 x 18	1
7	732 x 99 x 18	1
8	732 x 82 x 18	1
9	732 x 82 x 18	1
10	444 x 99 x 18	1
11	537 x 200 x 18	1
12	1518 x 200 x 18	1
13	1518 x 200 x 18	1
14	500 x 200 x 18	4
15	689 x 532 x 3	1
16	793 x 532 x 3	1









07




08




09




10



11




12







13



14



15



16

