


# TV komoda NESS



Před montáží si zajistěte:

Pred montážou si zaistite:



1 osoba



El. šroubovák  
El.skrutkovač



Manuální šroubovák  
Manuálny skrutkovač




Kladívko  
Kladivo

Vážený zákazníku,










Vámi zakoupený produkt prošel před dodáním důkladnou kontrolou kvality. Přesto může během přepravy dojít k poškození. V takovém případě nemusíte vracet kompletní výrobek, můžeme Vám zaslat jakýkoliv náhradní díl. Poznamenejte si číslo dílu použité v montážním návodu, aby bylo možné dodat správný díl. Než začnete s montáží, zkontrolujte všechny díly z hlediska poškození a kompletnosti. Pro důkladnou práci můžete díly otřít suchým hadříkem. Pokud jste zakoupili více než jeden produkt, ujistěte se, že sestavujete produkty jeden po druhém, aby nedošlo k záměně. Jednotlivé díly vždy přepravujte minimálně ve 2 osobách, a to jen nadzvednutím, ne posunováním, předejte tak poškození. Pro delší přepravu doporučujeme přepravu v kartonové krabici. K čištění výrobku postačí vlhký bavlněný hadřík a běžné čisticí prostředky pro domácnost. Chraňte svůj výrobek před zvýšeným teplem, zvýšeným chladem a vlhkostí. Používejte výrobek pouze k určenému účelu.

Vážený zákazník,


Vami zakúpený produkt prešiel pred dodaním dôkladnou kontrolou kvality. Napriek tomu môže počas prepravy dôjsť k poškodeniu. V takom prípade nemusíte vracieť kompletný výrobok, môžeme Vám zaslať akýkoľvek náhradný diel. Poznačte si číslo dielu použité v montážnom návode, aby bolo možné dodať správny diel. Než začnete s montážou, skontrolujte všetky diely z hľadiska poškodenia a kompletnosti. Na dôkladnú prácu môžete diely utrieť suchou handričkou. Ak ste zakúpili viac ako jeden produkt, uistite sa, že zostavujete produkty jeden po druhom, aby nedošlo k zámene. Jednotlivé diely vždy prepravujte minimálne v 2 osobách, a to len nadvihnutím, nie posúvaním, predídete tak poškodeniu. Na dlhšiu prepravu odporúčame prepravu v kartónovej krabici. Na čistenie výrobku postačí vlhká bavlnená handrička a bežné čistiace prostriedky pre domácnosť. Chráňte svoj výrobok pred zvýšeným teplom, zvýšeným chladom a vlhkosťou. Používajte výrobok iba na určený účel.




## Seznam příslušenství/Zoznam príslušenstva

č.	rozměry\rozmary	počet	  		
01	180 x 33 x 1.8 cm	1			
02	180 x 35 x 1.8 cm	1			
03	33 x 29.7 x 1.8 cm	2			
04	31 x 29.7 x 1.8 cm	2			
05	176 x 70 x 1.8 cm	1			
06	29 x 5 x 1.8 cm	2			
07	143 x 5 x 1.8 cm	1			
08	59.7 x 27.2 x 1.8 cm	1			
09	59.7 x 31.2 x 1.8 cm	1			
10	59.7 x 31.2 x 1.8 cm	1			
11	179.5 x 33 x 0.3 cm	1			
12	15 x 10 x 1.8 cm	2			
13	15 x 10 x 1.8 cm	2			
			 A08 šroub/skrutka 4x50	 A05 hřebík/klinec	 A06 šroub/skrutka 3.5x18
			 A12 pant/pánt	 A13 pant/pánt	 A19 L profil


01




02




03




04




05




06




07




08




09




10




11




12



13



14 Nastavení dvířek/Nastavenie dverok



Dovozce/Dovozca: SCONTO Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947/16,  
Praha 5/SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 10/8144, Trnava