ALBA





PL	INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA OBSŁUGI
GB	ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTION MANUAL
D	MONTAGEANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG
NL	HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE GEBRUIKSAANWIJZING
TR	MONTAJ TALIMATI KULLANIM KLAVUZU
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RO	INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
IT	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MANUALE DI ISTRUZIONI
FR	NOTICE DE MONTAGE MANUEL´INSTRUCTIONS
SK	MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD NA POUŽITIE
HU	SZERELÈSI ÙTMUTATÁS KEZELÉSI UTASÍTÁS
CZ	MONTÁŽNÍ NÁVOD NÁVOD K POUŽITÍ















1.



2.







3.



4.







Service - Assistenza - Dienstverlening - Serwis - Servis - Szerviz -Сервисная служба

A



Ø8 x 24 x 2 .....

S



M6 x 40 .....

M

Ø 4 x 30 .....

D

Ø 5 x 30 .....

E

Ø 40 .....

F



.....

G



.....

H

Ø 5 x 16 .....

I



.....

J



M6 x 20 .....

K



M6 x 25 .....

L



.....

Ł



.....

M

Ø 4 x 25 .....

Ł



M8 x 80 .....

O



.....

P

.....

R

.....

S



M6 x 20 .....

Ł



.....

X



.....

V



W

h 25 .....