




80.67290283-003 /

Návod

Zahradní set VANOMO

Číslo artiklu: 991043



POKYNY

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili vynikající volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, naše produkty procházejí pravidelnými kontrolami a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	2
2.0 OBECNÉ INFORMACE	2
3.0 URČENÉ POUŽITÍ	3
4.0 POKYNY K VYBALENÍ.....	3
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI.....	3
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	4
7.0 LIKVIDACE.....	4

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud výrobek později předáte někomu jinému, ujistěte se, že je s ním i tento návod.



VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UTRPENÍ!

Uchovávejte malé díly a obalový materiál mimo dosah dětí!




ÚPRAVY VÝROBKU Nikdy neprovádějte

žádné úpravy produktu! Úpravy ruší platnost záruky.
Produkt by se mohl stát nebezpečným nebo nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY • Doporučujeme montáž

provádět 1–2 osobami. • Upozorňujeme, že šrouby by měly být nejprve zasunuty ručně a utaženy pouze lehce, aby se pevně uchytily a volně spojily prvky.



- Šrouby by měly být plně utaženy až po spojení všech prvků. Následné utažení šroubů kompenzuje drobné odchylky ve vyvrtaných otvorech, které se mohou vyskytnout u ručně vyráběných výrobků.

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek kompletně smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utažené, a pravidelně to kontrolujte. Šrouby nepřetahujte. Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a dalšími povětrnostními vlivy. Pokud výrobek

nepoužíváte, skladujte jej na suchém a chráněném

místě. Doporučujeme vhodný ochranný kryt.

- Neneseme odpovědnost za následné škody vyplývající z nedostatečné údržby a péče. • Zajistěte stabilní postoj.

Používejte pouze na rovném,

pevném a nosném povrchu.

Použijte vhodný povrch. •

Ujistěte se, že jsou skládací mechanismy správně zajištěny. • Poznámka: Počáteční vrzavý zvuk při pokládání výrobku například na lavičku je zcela normální.

Hluk se s dalším používáním snižší. • Poznámka: K montáži

je zapotřebí vhodné nářadí.

- VAROVÁNÍ! Během montáže držte malé děti v dostatečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!

- VAROVÁNÍ! Udržujte prsty a končetiny v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, nebezpečí rozdrčení!

3.0 URČENÉ POUŽITÍ Výrobek je určen k sezení ve venkovních

prostorách, zimních zahradách a podobných místech.

Nesmíte stát na židlích. Nesmíte stát ani sedět na stole.

Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, vytvořit nebezpečí a vést ke zrušení záruky.

Pouze pro domácí použití a ne pro komerční účely.

4.0 POKYNY K VYBALENÍ Otevřete

krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozený. Reklamacce uplatněné po vybalení nemohou být akceptovány.

Při vybalování se může krátce objevit mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani saponáty na bázi rozpouštědel. Bělidlo může výrobek poškodit.

Další pokyny k péči naleznete na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Pokyny pro péči o

dřevo: Olejované dřevěné části omyjte vlažnou vodou a jemným mýdlovým roztokem, abyste odstranili dřevěný prach a přebytečný olej.

Výrobky z přírodního tvrdého dřeva vyžadují pravidelné olejování pro údržbu. Před opětovným olejováním ošetřete jemným brusným papírem a očistěte dle výše uvedeného popisu. Poté postupujte podle...

Ošetřujte dle pokynů k vašemu produktu péče.

Poškození způsobené nepravidelným olejováním není kryto zárukou. Změny barvy, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normální a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny k péči, budete si svůj nový přírodní produkt užívat po dlouhou dobu.

Neumísťujte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést k růstu plísní a poškození vodou. Dřevěný nábytek by neměl být trvale ponechán na dešti. Pokud jste si zakoupili olej obsahující barevné pigmenty, mohou se pigmenty z oleje vyplavit. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli následky vyplývající ze znečištěných povrchů.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE








Článek	991043
Rozměry (D x Š x V) stolu	200 x 100 x 74 cm
Rozměry (D x Š x V) židle	62 x 54 x 109 cm





7.0 LIKVIDACE




Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu zajistěte, aby byly cenné suroviny řádně zlikvidovány, aby mohly být recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, vaše místní společnost zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační středisko vám rády pomohou.

SEZNAM DÍLŮ / SEZNAM DÍLŮ / LISTE DES PIÈCES / ELENCO DELLE PARTI /
 LISTA DE PIEZAS / LIJST VAN ONDERDELEN / LISTA CZĘŚCI /
 SEZNAM KUDŮ




Č. STK. KTN.			
	TA	2	1 / 2
	TBC	1	1 / 2
	TC	1	2 / 2
	TD	1	2 / 2
	TE 4	2 / 2	
	TF	2	2 / 2
	TG	2	2 / 2


Č. STK. KTN.			
	TH	2	2 / 2
		4 2/2	
	TJ	2	2 / 2
	TK 4	2 / 2	
	TL	2	2 / 2
		1	2 / 2
M4 x 15 mm 	T-1	16	1 / 2
M4 x 55 mm 	T-2	12	2 / 2
M7 x 70 mm 	T-3	8	2 / 2
M6 x 60 mm 	T-4	10	2 / 2
M6 x 40 mm 	T-5	8	2 / 2
M6 x 35 mm 	T-6	4 2/2	
M4 x 25 mm 	T-7	4 2 / 2	
BL6 x 40 mm 	T-8	4 2 / 2	

Č. STK. KTN.			
TD6 x 15 mm		T-9 4 2 / 2	
		T-10 4 1/2	
		T-11 4 1/2	
Imbusový klíč 4		T-12 2 2 / 2	


1




2



3




4






4

2x




4






1

















4



SEZNAM DÍLŮ




	ŽÁDNÝ.	PCS.
	TA	2
	TBC	2
	TC	2
	TD	2
	TE	2
	TF	2


		ŽÁDNÝ:	PCS.
M4 x 20 mm		T-1	8
BL6 x 15 mm		T-2	12
BL6 x 35 mm		T-3	4
BL8 x 15 mm		T-4	4
BL8 x 50 mm		T-5	4
BL8 x 60 mm		T-6	4
BL8 x 35 mm		T-7	4
LDN 20/8 x 2 mm		T-8	4
LDN 20/8 x 4 mm		T-9	8
LDS 20/10 x 2 mm		T-10	4
Pat Suspenze		T-11	4
Pat Rabbit Ears		T-12	4
TD 6x20 mm		T-13	12
TD 8x15 mm		T-14	8
Imbusový klíč 4		T-15	2




1




2




3




4




4



4







www.deubaservice.de

SERVISNÍ PORTÁL

V případě jakéhokoli typu servisu, stížností a technické podpory se můžete s důvěrou obrátit na náš vyškolený personál.

Vyrobeno pro/
Úředníci EU
Osoba:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo
kontakt@deuba.info

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Autorská práva



Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoli formě, ať už jako celek nebo zčásti, ani duplikována či zpracovávána elektronickými, mechanickými nebo chemickými metodami. Změny mohou být provedeny kdykoli bez předchozího upozornění v zájmu technického pokroku. Příručka je pravidelně aktualizována.

Neneseme žádnou odpovědnost za technické a tiskové chyby a jejich následky.