



Elektrický stůl XL

Číslo artiklů: 109362, 109363, 110277



POKYNY

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili vynikající volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, naše produkty procházejí pravidelnými kontrolami a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	2
2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ	3
2.2 POKYNY PRO ELEKTRICKOU BEZPEČNOST	3
2.3 OBECNÉ INFORMACE	3
3.0 URČENÉ POUŽITÍ	4
4.0 POKYNY K VYBALENÍ	4
5.0 PROVOZ	5
6.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	6
7.0 Řešení problémů	6
8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	6
9.0 LIKVIDACE	6

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud výrobek později předáte někomu jinému, ujistěte se, že je s ním i tento návod.



VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ!

Kvůli elektrickému napětí existuje nebezpečí ohrožení života a zdraví.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé díly a obalový materiál mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU Nikdy neprovádějte

žádné úpravy produktu! Úpravy ruší platnost záruky.
Produkt by se mohl stát nebezpečným nebo nebezpečným.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

Příslušná vysvětlení a dokumenty jsou uloženy u výrobce.

2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K

POUŽITÍ • POZOR! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny. • V případě poškození zařízení

se obraťte na zákaznický servis Deuba. Neoprávněná práce

Jakékoli úpravy zařízení ruší platnost záruky.

2.2 POKYNY PRO ELEKTRICKOU BEZPEČNOST • Před uvedením do provozu

zkontrolujte, zda napájení odpovídá informacím na typovém štítku.

• Před prací na zařízení vždy odpojte napájení. • Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda.

• Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jakákoli jiná část

Zařízení je vadné nebo poškozené.

• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

• Nikdy nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabely mokřima rukama. • Tento spotřebič mohou

používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti nesmí

Hraní si s přístrojem je zakázáno. Čištění a užitelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

• Nepoužívejte elektrické spotřebiče v potenciálně výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. • Při používání elektrického spotřebiče

držte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti. Rozptylování pozornosti může vést ke ztrátě kontroly. • Zástrčky elektrických spotřebičů musí být kompatibilní se

zásuvkou. Neupravujte žádné v případě zástrčky.

• Používejte kabel spotřebiče pouze k určenému účelu. Chraňte jej před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zkroucený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. • Zkontrolujte spotřebič, zda není poškozený nebo není

poškozený. Pokud je poškozen, nechte jej opravit.

Před použitím nechte opravit odborníkem.

2.3 OBECNÉ INFORMACE • Doporučujeme montáž provádět

ve 1–2 osobách. • Upozorňujeme, že šrouby by se měly nejprve zasouvat ručně a utahovat jen

lehce, aby se pevně uchytily a volně spojily prvky. • Šrouby by se měly plně utáhnout až po spojení všech prvků. Následné utažení

šroubů kompenzuje drobné odchylky ve vyvrtaných otvorech nebo svarech, které se mohou vyskytnout u ručně vyráběných výrobků.

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek kompletně smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte. • Neneseme odpovědnost

za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče. • Zajistěte stabilní postoj. Umístujte pouze na rovný, pevný a nosný povrch.

Použijte základnu. •

Poznámka: Pro montáž je zapotřebí vhodné nářadí.

- **VAROVÁNÍ!** Během montáže držte malé děti v dostatečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!
- **VAROVÁNÍ!** Udržujte prsty a končetiny v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, nebezpečí rozdrčení!
- Stání nebo sezení na stole je zakázáno.
- Nikdy nepoužívejte stůl ke zvedání osob nebo břemen.
- Před použitím zkontrolujte okolí a ujistěte se, že nad ani pod stolem nejsou žádné překážky (např. šikmý strop, pojízdná nádoba, odpadkový koš atd.).
- Také se ujistěte, že nedochází ke kolizím, zejména pokud se na stole nacházejí předměty, jako je počítačové vybavení.
- **POZOR!** Při nastavování výšky se ujistěte, že nedošlo k zachycení žádných předmětů (např. nábytku) ani částí těla! Před každým použitím se uživatel musí ujistit, že u stolu nejsou žádné další osoby a že v dráze pohybu nejsou žádné překážky.

• Aby se zabránilo skřípnutí a stříhnutí, musí být od sousedních předmětů dodržena minimální vzdálenost 25 mm! • Poznámka: Řídicí jednotku lze namontovat na levou nebo pravou stranu

pod deskou stolu. Ujistěte se, že motor je vždy namontován na stejné straně jako řídicí jednotka. Potřebné otvory jsou předvrtané a shodné na levé i pravé straně.

3.0 URČENÉ POUŽITÍ Stůl je určen pouze pro použití v interiéru

a je vhodný pro maximální zatížení 80 kg. Je určen výhradně jako pracovní stanice pro činnosti vsedě i ve stoje. Používejte výrobek pouze k jeho určenému účelu.


Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava produktu může negativně ovlivnit bezpečnost, vytvořit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY K VYBALENÍ Otevřete

krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Reklamacce uplatněné po vybalení nemohou být akceptovány. Během vybalování může být krátce cítit mírný zápach.

5.0 PROVOZ



Poznámka: Po instalaci nejprve obnovte tovární nastavení.

Poznámka: Tento postup proveďte až po úplném sestavení stolu.

1. Obnovení továrního nastavení (kalibrace) • Stiskněte a podržte

tláčítko RST po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí „

--- Jakmile se na obrazovce zobrazí

zpráva, uvolněte tlačítko. Stůl se automaticky posune nahoru a dolů, aby našel svou nejvyšší a nejnižší polohu.

Systém se poté automaticky vrátí k továrnímu nastavení.

2. Nastavení výšky •

Pokud stisknete tlačítko "  Stiskněte a podržte, dokud indikátor neblíká:

Pracovní plocha se bude pohybovat nahoru, dokud nedosáhne svého nejvyššího bodu.

Po dosažení požadované výšky stiskněte tlačítko znovu.

• Pokud stisknete tlačítko "  Stiskněte a podržte tlačítko, dokud indikátor neblíká: Pracovní

plocha se bude pohybovat dolů, dokud nedosáhne svého nejnižšího bodu. Po dosažení požadované výšky stiskněte tlačítko znovu.

3. Paměť a ovládání • Paměť

výšky stání: Přesuňte

pracovní plochu do požadované výšky stání, podržte tlačítko, indikátor bude blikat a  "na 3 sekundy poloha se uloží.

• Paměť výšky sedáku:

Přesuňte pracovní plochu do požadované výšky sedáku, podržte tlačítko, indikátor  „Na 3 sekundy-“ bude blikat a poloha se uloží.

• Pokud nyní stisknete tlačítko „  nebo „  Stisknutím tlačítka „  se pracovní plocha automaticky přesune do

uložené výšky a funkci lze kdykoli zastavit dalším stisknutím tlačítka.

Poznámka: Při nastavování výšky úložného prostoru musí být výška úložného prostoru pro stání (nejvyšší bod) vyšší než výška úložného prostoru pro sezení (nejnižší bod), jinak toto nastavení nelze uložit.

4. Funkce připomenutí pro boj s nedostatkem pohybu (metoda odpočítávání)

Odpočítávací časovač nabízí 3 časové intervaly: T30 = 30 minut, T45 = 45 minut, T60 = 60 minut. • Odpočítávání spustíte krátkým stisknutím tlačítka „  „, aby se postupně zobrazilo „[30/45/60]“ a začalo odpočítávání. • Odpočítávání ukončíte krátkým stisknutím tlačítka „  „.

 Stisknutím vyberte číslo na obrazovce

• Po skončení odpočítávání bude displej blikat 1 minutu.

Stisknutím libovolné klávesy ukončíte.

• Pokud se stůl nepoužívá po 5 po sobě jdoucích připomenutích, vypne se

Systém se automaticky vypne.

6.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prováděním údržby nebo kontrol vždy přístroj vypněte a odpojte jej ze zásuvky.

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani saponáty na bázi rozpouštědel. Bělidlo může výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete na výrobku, pokud jsou k dispozici.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

7.0 Oprava chyb

Řídicí jednotka nefunguje

Krok 1: Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel a kabel motoru řídicí jednotky.

Krok 2: Podržte stisknuté tlačítko RST.  Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 --- "na obrazovce sekund, dokud se nezobrazí ", poté jej uvolněte. Stůl se bude automaticky pohybovat nahoru a dolů, aby našel svou nejvyšší a nejnižší polohu. Systém se poté automaticky vrátí k továrnímu nastavení.

Hluky a třesení stolu

Zkontrolujte, zda jsou nohy stolu kolmé k desce stolu, a poté utáhněte šrouby horních nohou stolu a šrouby diagonálních výztuh.

8.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	109362, 109363, 110277
Rozměry (D x Š x V)	160 × 75 × 73 – 118 cm
Silná deska stolu	15mm
Vstup	AC 100V - 240V, 50/60Hz, 0,8A
výstup	DC 29 V, 1 A 50 , 29 Z
Výkon	W
rychlost	12,5 mm/s
objem	< 52 dB
Maximální nosnost	80 kg

9.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu zajistěte, aby byly cenné suroviny řádně zlikvidovány, aby mohly být recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, vaše místní společnost zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační středisko vám rády pomohou.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH KOMPONENT

Nikdy nevyhazujte elektrické spotřebiče do domovního odpadu!

Zařízení podléhá směrnici 2012/19/EU.

V něm se uvádí, že na konci jeho životnosti nesmíte zařízení likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musíte jej odevzdat na speciálně zřízených sběrných místech, v recyklačních centrech nebo u společností zabývajících se likvidací odpadu.

Tato likvidační služba je pro vás zdarma. Chraňte prosím životní prostředí a řádně zlikvidujte svůj odpad.

Před vrácením starého zařízení vyjměte všechny baterie nebo akumulátory, které nejsou v něm přiloženy, a také všechny lampy, které lze vyjmout bez poškození, a zlikvidujte je v odděleném sběrném prostoru.

Pro německý trh: Při nákupu

nového spotřebiče máte právo vrátit příslušný starý spotřebič svému prodejci. Prodejci elektrických a elektronických zařízení s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních, jakož i prodejci potravin s prodejní plochou alespoň 800 metrů čtverečních, kteří pravidelně prodávají elektrická a elektronická zařízení, jsou rovněž povinni bezplatně přijmout staré spotřebiče, a to i bez nákupu nového spotřebiče, za předpokladu, že staré spotřebiče nejsou v žádném rozměru větší než 25 cm.

Staré přístroje můžete také vrátit společnosti Deuba. Pro další informace o možnostech vrácení kontaktujte náš zákaznický servis.

Pro další informace o likvidaci starého zařízení se obraťte na místní úřad nebo městský úřad.



www.deubaservice.de

SERVISNÍ PORTÁL

Německo

V případě jakéhokoli typu servisu, stížností a technické podpory se můžete s důvěrou obrátit na náš vyškolený personál.

Vyrobeno pro/
Úředníci EU
Osoba:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo
kontakt@deuba.info

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Autorská práva



Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tento návod k obsluze v žádné formě reprodukován, ať už jako celek nebo zčásti, ani kopírován či zpracováván elektronickými, mechanickými nebo chemickými metodami. Změny v zájmu technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího upozornění. Návod k obsluze je pravidelně aktualizován. Neneseme žádnou odpovědnost za technické nebo tiskové chyby a jejich následky.