
casaria®

CS



BDA-109657-003 / 09.10.2025

Noční stolek se světlem Jomai 2

casaria®

www.DEUBAXXL.de

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Koupí jednoho z našich značkových výrobků jste učinili dobrou volbu. Aby splňovaly požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy odpovídají vysokým požadavkům Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY 2
2.0 OBECNÉ POKYNY 3
2.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 3
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM 3
4.0 POKYNY K VYBALENÍ 4
4.1 UVEDENÍ DO PROVOZU A OVLÁDÁNÍ LAMPY 4
5.0 POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI 4
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE 4
7.0 LIKVIDACE 4

1.0 SYMBOLY

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si celý návod důkladně přečtěte. Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek někdy předáte dalšímu uživateli, nezapomeňte mu předat i tento návod.

POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!


ÚPRAVY VÝROBKU

Na výrobku nikdy neprovádějte žádné úpravy! Úpravami zaniká záruka. Výrobek se tím může stát nespolehlivým nebo nebezpečným.

OZNAČENÍ SHODY

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce.

2.0 OBECNÉ POKYNY



- K montáži doporučujeme 1–2 osoby.
- Upozorňujeme, že šrouby je nutné nejprve zašroubovat rukou a jen lehce utáhnout, aby šroub držel a díly byly spojeny volně.
- Šrouby se smějí pevně utáhnout teprve tehdy, když jsou tímto způsobem spojeny všechny díly. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat drobné odchylky otvorů nebo svarů, které mohou u ručně vyráběných výrobků vzniknout.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek kompletně smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky pevně utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte. Příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a způsobit vznik trhlin.
- Dbejte na stabilní postavení, výrobek používejte pouze na rovném, pevném a dostatečně únosném podkladu.
- **Upozornění:** K montáži je zapotřebí vhodné nářadí.
- **POZOR!** Během montáže držte malé děti mimo dosah, hrozí nebezpečí zranění!
- **POZOR!** Nepřibližujte prsty a končetiny k pohyblivým dílům, hrozí nebezpečí přimáčknutí!
- **POZOR!** Výrobek nesmí být postaven bez dostatečného upevnění ke stěně.
- Při montáži před vrtáním zkontrolujte, zda zvoleným místem upevnění nevedou skrytá vedení (voda, elektřina, plyn).

2.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda napájení odpovídá údajům na typovém štítku.
- Před prací na zařízení nezapomeňte přerušit napájení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je síťová zástrčka, síťový kabel nebo jiná část zařízení vadná či poškozená.
- Síťovou zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za síťový kabel.
- Síťovou zástrčku nikdy nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.
- Zástrčky elektrických zařízení musí být kompatibilní se zásuvkou. Zástrčku v žádném případě neupravujte.

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Noční stolek slouží k odkládání a ukládání předmětů. Na stolek se nesmí stoupat. Výrobek používejte pouze k předepsanému účelu. Za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením nenese výrobce žádnou odpovědnost. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vedou k zániku záruky.

Pouze pro domácí použití, není určeno pro komerční účely.

4.0 POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nelze uznat.
Při vybalování se může krátkodobě objevit slabý zápach.

4.1 UVEDENÍ DO PROVOZU A OVLÁDÁNÍ LAMPY

1. Připojte napájení.
2. Pro zapnutí lampy se krátce dotkněte senzoru zap./vyp. Lampa nyní svítí v režimu teplé bílé.
3. Pro přepnutí z režimu teplé bílé do režimu studené bílé se krátce dotkněte senzoru zap./vyp.
4. Pro zvýšení nebo snížení jasu v příslušném režimu podržte prst na senzoru zap./vyp. déle.
5. Pro vypnutí lampy se znovu dotkněte senzoru zap./vyp.

5.0 POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění používejte hadřík a teplou vodu s mýdlem. Nepoužívejte čisticí ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělicí prostředky mohou výrobek poškodit. Další pokyny k péči případně naleznete přímo na výrobku.
Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (V x H x Š)	55 x 40 x 28 cm
Vnitřní rozměry zásuvky (D x Š x V)	33,5 x 23,7 x 12 cm
Vnitřní rozměry přihrádky (D x Š x V)	36,4 x 25 x 14,5 cm
Materiál	Dřevotříska
Příkon	3,4 W
USB	5 V/1 A
Stupeň krytí	IP20
Barevná teplota	3000 K, 6000 K

Upozornění: LED diody nelze vyměnit a v případě závady je nutné je vyměnit kompletně.

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku předejte prosím cenné suroviny k odborné likvidaci, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám poradí místní firmy zajišťující likvidaci odpadu nebo sběrné dvory.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO ZAŘÍZENÍ

Elektrická zařízení nikdy nevyhazujte do domovního odpadu!






Na zařízení se vztahuje směrnice 2012/19/EU.








Ta stanoví, že zařízení po skončení jeho životnosti nesmíte likvidovat spolu s běžným domovním odpadem, ale musíte je odevzdat na speciálně zřízených sběrných místech, ve sběrných dvorech nebo u firem zajišťujících likvidaci odpadu.


Tato likvidace je pro vás bezplatná. Chraňte životní prostředí a likvidujte odpad odborně.

Před odevzdáním prosím vyjměte baterie nebo akumulátory, které nejsou pevně zabudovány ve starém zařízení, a také světelné zdroje, které lze vyjmout bez poškození, a odevzdejte je do odděleného sběru.

SEZNAM DÍLŮ


	Č.	KS
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1

	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10	2
	11	2
	12	2
	13	2


	A	16
	B	16
	C	12
M4 x 35 	D	13
M3 x 12 	E	10
	F	4
	G	1
	H	4
	I	4
	J	2
	K	4
	L	6
	M	6
	N	1
	O	1
	P	1
	Q	2
	R	4


MONTÁŽ

1





2







4







6






8







10




x2





12





14





www.**deubaservice**.de

SERVISNÍ PORTÁL

CS

Se všemi dotazy týkajícími se servisu, reklamací a technické podpory se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené pracovníky.

Vyrobeno pro / Osoba odpovědná v EU:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo
kontakt@deuba.info

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright by

deuba

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka, a to ani její části, v jakékoli podobě reprodukována ani rozmnožována či zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v rámci technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího upozornění. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich následky nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Stav 2025/01 Rev6